

제품명	오아 셀카프로 짐벌	담당자	홍석호	결 재	작성자	검토	승인
모델명	OA-SS800-1	E-mail	shhong@oa-world.com				
바이어	OA Co., Ltd. (Sourcing)	작성일	2023.08.23 V4				

PRINT AREA

SCALE : 1:1

100

60

300

제품 사양

상품명 : 오아 셀카프로 짐벌
모델명 : OA-SS800-1
정격 : DC 5V, 1A / 5W
배터리용량(본체) : DC 3.7V, 450mAh, 1.67Wh
배터리용량(리튬) : DC 3.7V, 65mAh, 0.24Wh
크기 : 40 x 65.5 x 188 (mm), 최대길이 640 (mm)
무게 : 225g, 최대지지무게 1~1.5kg
재질 : ABS, 알루미늄
구성품 : 본체 (블루투스 리모컨 포함), 갤럭시 빅스비 커버, USB-C 케이블, 피우지 사용설명서
블루투스 버전 : 4.0 (최대전송거리 10M)
동작주파수 : 2402 ~ 2480 MHz

회사 정보

수입업 : 오아 주식회사
주소 : 서울시 서초구 효령로46길 97
1층 (서울 서초구 효령로46길 97) (동대문구 효령로46길 97)
A/S 및 제품문의 : 1661-4555
(02-555-1111) (02-555-1111)
제품 이상 보상기간 : 구매일로부터 1년,
본 보증 기간에 해당. 소비자 과실로 인한 수리 사용 불가능한 경우 제외.
판매처 : 오아 주식회사
www.oa-world.com

제품 구성

1. 짐벌 기능버튼
2. 짐벌 상태표시 LED
3. 거치대 고정링
4. 충전단자
5. 고정봉트
6. 알루미늄 연장봉
7. 리모컨 상태표시 LED
8. 기능버튼
9. 삼각대

블루투스 연결

1. 리모컨 기능버튼을 약 2초 정도 누르면 상태표시 LED가 약 2초간 점등 한 뒤 잠깐 상태로 변경되면서 대기모드로 전환됩니다.
2. 스마트폰 블루투스 설정 창에서 OA-SS800 모델명을 선택합니다.
3. 상태표시 LED가 백란색으로 점등되면 연결이 완료됩니다.
4. 사용 후 리모컨 기능버튼을 약 3초간 길게 누르면 상태표시 LED가 빠르게 3번 점멸 후 전원이 꺼집니다.

사용 방법

셀카봉 사용법

1. 스마트폰을 거치대에 고정하세요.
2. 스마트폰 각도를 조정 후 고정봉트를 고정하세요.
3. 거치대 고정링을 반시계방향으로 돌려 고정하세요.
4. 상황에 맞게 연결봉을 눌러 사용하세요.

짐벌 사용법

1. 스마트폰을 거치대에 고정하세요.
2. 짐벌 기능버튼을 약 3~4초간 눌러 전원을 켜주세요.
3. 전원이 켜진 후 스마트폰은 자동으로 수평 조정되며, 이때 녹색 상태표시 LED는 점멸합니다.

갤럭시 빅스비 커버

휴대폰을 가로로 거치후 촬영시, 휴대폰의 버튼과 거치대에 간섭이 생길 경우 동봉된 톱을 끼워주세요. (일부 기종에 해당 함)

Tips

1. 스마트폰을 거치대에 고정할 때 중앙에 위치하지 않을 경우에는 수직 방향으로 사용하는 것을 권장합니다.
2. 리모컨과 스마트폰을 연결 한 후 10분간 사용이 없을 경우 자동으로 절전모드로 전환되며, 리모컨의 기능 버튼을 누르면 재 연결됩니다.
3. 리모컨 배터리가 부족할 시에는 리모컨의 상태표시 LED가 빨간색으로 점멸됩니다. 이때 리모컨을 충전해 주세요.
4. 거치대 배터리가 부족할 시에는 거치대의 상태표시 LED가 빨간색으로 점멸됩니다. 이때 거치대를 충전해 주세요.

메기 지침

제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출에 주십시오.
※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

셀카프로 짐벌
오아 | OA-SS800-1
사용설명서

FRONT

제품 구조

1. 짐벌 기능버튼
2. 짐벌 상태표시 LED
3. 거치대 고정링
4. 충전단자
5. 고정봉트
6. 알루미늄 연장봉
7. 리모컨 상태표시 LED
8. 기능버튼
9. 삼각대

블루투스 연결

1. 리모컨 기능버튼을 약 2초 정도 누르면 상태표시 LED가 약 2초간 점등 한 뒤 잠깐 상태로 변경되면서 대기모드로 전환됩니다.
2. 스마트폰 블루투스 설정 창에서 OA-SS800 모델명을 선택합니다.
3. 상태표시 LED가 백란색으로 점등되면 연결이 완료됩니다.
4. 사용 후 리모컨 기능버튼을 약 3초간 길게 누르면 상태표시 LED가 빠르게 3번 점멸 후 전원이 꺼집니다.

사용 방법

셀카봉 사용법

1. 스마트폰을 거치대에 고정하세요.
2. 스마트폰 각도를 조정 후 고정봉트를 고정하세요.
3. 거치대 고정링을 반시계방향으로 돌려 고정하세요.
4. 상황에 맞게 연결봉을 눌러 사용하세요.

짐벌 사용법

1. 스마트폰을 거치대에 고정하세요.
2. 짐벌 기능버튼을 약 3~4초간 눌러 전원을 켜주세요.
3. 전원이 켜진 후 스마트폰은 자동으로 수평 조정되며, 이때 녹색 상태표시 LED는 점멸합니다.

상각대 사용법

1. 스마트폰을 거치대에 고정하세요.
2. 스마트폰 각도를 조정 후 고정봉트를 고정하세요.
3. 거치대 고정링을 반시계방향으로 돌려 고정하세요.

DO NOT PRINT EACH LINE

- CUTTING LINE
- - - GROUND LINE
- - - DISPLAY LINE
- DIMENSION LINE

BACK

⚠ 상세설명

-MATERIAL : 110克超感超白 (그래핀워머와 동일한 재질 사용)

-PRINT COLOR : CMYK, BOTH SIDES

-SIZE : BEFORE GROUNDING -> 300mm x 100mm
AFTER GROUNDING -> 60mm x 100mm

GROUNDING METHOD

제품 사양

크기 : 40 x 65.5 x 188 (mm), 최대길이 640 (mm)
무게 : 225g
재질 : ABS, 알루미늄
최대지지무게 : 1~1.5kg
구성품 : 본체 (블루투스 리모컨 포함), 갤럭시 빅스비 커버, USB-C 케이블, 피우지 사용설명서
블루투스 버전 : 4.0 (최대전송거리 10M)

중전

1. 거치대 충전
거치대 충전단자에 충전케이블을 연결하세요.
충전 중 : 빨간색 상태표시 LED 점멸
충전 완료 : 빨간색 상태표시 LED 꺼짐
2. 리모컨 충전 방식
리모컨 충전단자에 충전케이블을 연결하세요.
충전 중 : 빨간색 상태표시 LED 점멸
충전 완료 : 빨간색 상태표시 LED 꺼짐

갤럭시 빅스비 커버

휴대폰을 가로로 거치후 촬영시, 휴대폰의 버튼과 거치대에 간섭이 생길 경우 동봉된 톱을 끼워주세요. (일부 기종에 해당 함)

Tips

1. 스마트폰을 거치대에 고정할 때 중앙에 위치하지 않을 경우에는 수직 방향으로 사용하는 것을 권장합니다.
2. 리모컨과 스마트폰을 연결 한 후 10분간 사용이 없을 경우 자동으로 절전모드로 전환되며, 리모컨의 기능 버튼을 누르면 재 연결됩니다.
3. 리모컨 배터리가 부족할 시에는 리모컨의 상태표시 LED가 빨간색으로 점멸됩니다. 이때 리모컨을 충전해 주세요.
4. 거치대 배터리가 부족할 시에는 거치대의 상태표시 LED가 빨간색으로 점멸됩니다. 이때 거치대를 충전해 주세요.

셀카프로 짐벌
오아 | OA-SS800-1
사용설명서