

POWER BANK



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상된 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 평평한 곳에 놓고 사용해 주십시오.
- 전지를 해체하여 열거나 자르지 마십시오.
- 전지의 단락에 주의 하십시오.
- 전지를 고온에 노출 시키지 마십시오.
- 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 A/S센터로 즉시 문의 주십시오.
- 충전 전, 반드시 단자와 사용 기기 내부에 이물질이 있는 경우 제거한 후 사용해 주십시오.
- 배터리 잔량에 따라 충전시간과 사용시간이 달라질 수 있습니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.

주의 사항



- 충전케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 충전케이블을無理하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 충전케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 제품 보관 시 충분히 열을 식힌 후 보관해 주십시오.
- 주방 제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자 제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주십시오.
- 뽕쪽하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.

주의 사항



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품을 침수시키지 마십시오.
- 본 제품 사용 시 최대한 물 주변에서의 사용을 자제해주시고, 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우, 폐기 시 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 구성



본품



C to C 케이블



사용설명서

제품 명칭



사용 방법

사용 전 주의 사항

- 제품을 사용하기 전에는 충분히 충전한 다음 사용해 주십시오.

외부 기기 충전

- 배터리 잔량 확인 버튼을 짧게 눌러 현재 잔량을 확인할 수 있습니다.
- 충전이 필요한 기기의 케이블을 보조배터리에 연결합니다.
- 연결되면 자동으로 충전이 시작됩니다.

배터리 잔량 표시 안내

LED 1개 점등	25%
LED 2개 점등	50%
LED 3개 점등	75%
LED 4개 점등	100%

사용 방법

보조배터리 충전 방법

- 배터리 잔량 표시등이 점멸하면 충전이 필요합니다.
- Type-C 케이블 또는 충전 단자(C타입 포트)에 어댑터를 연결해 충전을 시작합니다.
- 충전 중 잔량 표시등이 순차적으로 점멸 후 점등됩니다.
- 충전 완료 시 배터리 잔량 표시등이 모두 점등됩니다.

세척 방법

- 전원단자를 분리한 후, 평평한 곳에 놓습니다.
- 부드러운 천을 이용하여 본품 표면의 먼지와 오염물을 부드럽게 닦아냅니다.
- 마른 천으로 본품 표면을 다시 한 번 부드럽게 닦아냅니다.
- 세척 후에는 충분히 건조시킨 후 사용/보관해 주십시오.
- ※ 화학 약품, 물티슈 등으로 본품을 세척하지 마십시오.
- ※ 본품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.

FAQ

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 고객센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해 주십시오.

문제 사항	해결 방안
충전이 되지 않아요.	· 전원 어댑터와 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인해 주십시오.
충전 시간이 너무 오래 걸려요.	· 사용 중인 충전 케이블이나 어댑터 성능이 부족할 수 있습니다. 정격이 높은 케이블과 어댑터로 교체해 주십시오.
사용하지 않을 때는 어떻게 보관하나요?	· 제품을 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주십시오. · 장기간 사용하지 않을 경우, 최소 3개월에 한 번은 방전되지 않도록 충전 후 보관해 주십시오.
초록색 충전 표시등이 켜져 있어요.	· 초록색 충전 표시등은 고속 충전 표시등으로, 다음 두 가지 상황에서 켜집니다. 1. 보조배터리가 외부 기기를 고속 충전할 때 2. 보조배터리가 자체적으로 고속 충전 중일 때

제품 사양

상품명	오아 콰틀
모델명	OBAT-002BE
크기	70.6 × 133.5 × 17 (mm)
무게	210g
소재	ABS
정격 입력	DC 5V, 3A / DC 9V, 2.22A / DC 12V, 1.67A
정격 출력	DC 5V, 3V / DC 9V, 2.22A / DC 10V, 2.25A / DC 12V, 1.5A
배터리용량	DC 3.85V, 10000mAh, 38.5Wh
구성품	본품, C to C 케이블, 사용설명서

* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

251119_OBAT-002BE_리플_설명서_HM_V1