

코털제거기PRO



NOSE TRIMMER PRO




오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

제품 구성




제품 명칭




동작 방법

* 설명서를 충분히 숙지 후, 안내된 용도로만 사용해주세요.



1. 캡을 제거하고 전원 스위치를 2회 터치하여 제품을 사용해 주세요.

* 전원이 켜지면서 상태 표시등의 LED와 함께 바로 작동 됩니다.



2. 코털 제거를 위해 콧속으로 코털 정리 팁을 삽입하여 사용해 주세요.


* 상황에 맞는 정리 팁을 사용하여 정리가 가능합니다.



3. 사용 완료 후 전원 스위치를 2회 터치하여 작동을 중지 시켜주세요.

* 사용 완료 후에 세척하여 보관 하십시오.
(세척 방법을 참고해 주세요.)

충전 방법




1. 동봉 된 충전 케이블을 본체 하단에 있는 충전단자에 연결하여 충전해 주세요.

* 본 제품의 정격은 '5V, 1A'입니다. 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주세요.

* 충전중에는 사용할 수 없습니다.

* 배터리 부족 시 상태표시등이 점멸됩니다.




- 충전 중에는 상태표시등이 점멸하며, 충전이 완료되면 점등됩니다. 충전을 완료하면 전원을 분리해 주세요.


※ 충전 시간 : 90분,
1회 사용시간 : 10분

세척 방법

물 청소 방법



- 사용 후 코털 정리 팁을 그림과 같이 물속에 넣고, 전원 스위치를 2회 터치하여 켜 후 세척해 주십시오.



- 정리 팁을 그림과 같은 방향으로 돌려 몸체와 분리 후, 청소 브러시 또는 티슈(페이퍼) 등으로 본체 내부를 청소해 주십시오.



- 청소가 끝난 후에는 물기를 털어 완전히 마르도록 서늘한 곳에서 건조 후, 역순으로 조립해 사용해 주십시오.

※ 코털 정리 팁과 눈썹 정리 팁은 분해가 되지 않습니다.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.
- 제품을 0.5mm 이상 깊이 넣지 마세요. 점막이 손상될 수 있습니다.



- 본 제품을 설명서에 나와있는 분해 방법 이외의 방법으로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 화기, 고온의 장소에서 사용하지 마십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.

주의 사항



- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 함께 보관하지 마십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 폐기 시에는 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기하여 주십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
- ※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 사양

상품명	오아 코털제거기PRO
모델명	OSK-010Bk
크기	20.5 × 138 × 18 mm
무게	49g
정격	5V 1A / 3W
구성품	본품, 캡, 코털 정리팁, 눈썹 정리팁, 청소솔, USB-C 케이블, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661 - 4555
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	www.oa-world.com



오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

웹사이트 www.oa-world.com

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

230525_OJW-007PU_전동 눈썹정리기_설명서_M_V1