


## WALLCLOCK



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

---

## 주의 사항

---



- 직사광선이 닿는 곳, 고온·고습한 장소(예: 욕실, 주방 등)에는 설치하지 마십시오.
- 진동이 심한 곳이나 벽면이 약한 곳에는 설치하지 마십시오. 낙하 위험이 있습니다.
- 반드시 나사나 고정핀 등으로 단단히 고정된 벽에 설치해 주십시오.
- 제품 무게를 충분히 견딜 수 있는 고정 장치를 사용하십시오.
- 시계의 무브먼트(기계장치) 및 바늘 부분은 손으로 만지지 마십시오.
- 낙하나 충격에 의해 고장이 발생할 수 있으므로 부주의한 취급은 삼가해 주십시오.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.



- 본 제품은 건전지만 작동되는 제품입니다.
- 본 제품의 정격은 AA건전지 1개 이며, 극성(+/-)을 확인 후 배터리를 삽입하십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리해 주십시오.
- 누액이 발생된 배터리는 즉시 제거하고 접점은 깨끗이 닦아 주십시오.



- 시계 본체는 마른 천으로 부드럽게 닦아 주십시오.
- 화학세제, 신나, 벤젠 등은 사용하지 마세요. 외관 손상 및 변색의 우려가 있습니다.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
- 배터리가 있는 제품의 경우, 폐기 시 제품 본체와 배터리를 분리하여 폐기해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

---

## 사용 방법

---

- 배터리 장착 1.5V AA 배터리 1개를 배터리 슬롯에 넣어주세요.
- 이때 극성(+, -)을 정확히 맞추어 장착해 주세요.
- 시간 설정시간 설정 다이얼을 돌려 원하는 시간에 맞춰주세요.  
\* 배터리는 별도 구매입니다.

---

## 관리 및 유지 방법

---

- 사용 목적에 적합한 사이즈와 등급의 배터리를 사용해 주세요.
- 배터리 장착 전, 배터리 및 제품의 접촉 단자를 깨끗이 닦아 주세요.
- 배터리는 극성(+, -)을 올바르게 맞춰 장착해 주세요.
- 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 분리해 주세요.
- 수명이 지난 배터리는 즉시 교체해 주세요.

---

## 제품 사양

---

상품명	오아 포인트 클락
모델명	OCLK-008PK
정격	AA건전지 1개(* 건전지 미포함, 별도 구매)
크기	Ø250 x 42 (mm)
무게	477g
구성품	본품, 사용설명서

---

## 회사 정보

---

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



oa-mall.co.kr  
오아에서 원하는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.