


SUPER WINDY HAIR DRYER



슈퍼 윈디 드라이기



SUPER WINDY HAIR DRYER

오아 | OHA-016GR


목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
사용 방법	03-05
청소 방법	06-07
주의 사항	08-09
FAQ	10
제품 사양	11
회사 정보	12

제품 구성



본체



파우치



스타일링 노즐




젠틀 에어 노즐

마그네틱 노즐 2종



사용설명서

제품 명칭



사용 방법

1. 전원 켜기 / 끄기

· 본 제품의 전원코드를 연결하고, 전원 버튼을 누르면 전원이 ON/OFF 됩니다.

* 전원이 꺼진 후 본체의 열이 식기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있으니 평평하고 건조한 곳에서 안전하게 식힌 후 보관하십시오.

2. 온도 조절

· 온도 조절 버튼을 눌러서 원하는 온도를 선택하여 사용하십시오.

명칭	상태	설명
온도 LED등	○ ● ○ ● ○ ●	HOT - 3단
	○ ○ ○ ● ○ ●	MID - 2단
	○ ○ ○ ○ ○ ●	WARM - 1단
	○ ○ ○ ○ ○ ○	COOL - 냉풍

사용 방법

3. 풍속 조절

· 풍속 조절 버튼을 눌러서 원하는 풍속을 선택하여 사용하십시오.


* 냉풍 모드 작동 시 현재 설정되어 있는 풍속으로 작동 됩니다.

명칭	상태	설명	
풍속 LED등	● ○ ● ○ ● ○	강 모드	
	○ ○ ● ○ ● ○		중 모드
	○ ○ ○ ○ ● ○		

사용 방법

[TIP]

- 사용 시 너무 오랜 시간을 사용하게 되면 모발이 상하거나 탈 수 있습니다.
- 본 제품은 메모리 기능이 있어 전원을 키면 사용 직전에 사용했던 모드로 설정됩니다.
- 본 제품은 30분 사용 후 꺼지도록, 자동 전원 차단 회로가 설계되어 있습니다.
- 장시간 사용할 경우 주의해 주십시오. 마그네틱 노즐이 매우 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하여 주십시오.
- 마그네틱 노즐에는 자석이 들어 있으니, 신용카드 및 전자 저장매체에 가까이 두지 마십시오.



스타일링 노즐

- 정밀한 드라이 바람을 내보내기 때문에 정교한 스타일링을 할 수 있습니다.



젠틀 에어 노즐


- 부드러운 바람을 내보내기 때문에 약한 두피나 모발에 사용할 수 있습니다.

- 처음 사용할 경우 타는 냄새 또는 다소의 연기가 발생할 수 있으나 이는 정상입니다. 제조 과정 시 발생한 미세한 먼지나 주변 작은 먼지 또는 습기 등이 타면서 타는 냄새가 날 수 있으며, 이는 제품 사용 중에 사라집니다.


청소 방법

필터 청소 방법

* 필터를 청소하기 전에 반드시 전원을 차단하고 기기를 분리해 주십시오.



- 공기흡입구의 필터 커버를 시계 반대방향으로 회전하면 필터를 제거할 수 있습니다.




- 필터 커버를 아래로 당겨 기기와 분리한 후 부드러운 천 혹은 브러시를 사용하여 필터 커버와 필터의 먼지를 제거해 주십시오.

* 필터 청소 시 물을 사용하지 마십시오

청소 방법

STEP
03



· 필터 커버를 시계방향으로 돌려 끼워 주십시오.

※ 필터 커버를 부착하지 않은 상태에서 기기를 사용하지 마십시오.

[Tip]

셀프 크리닝 사용 방법

1. 드라이기 하단에 필터 커버를 아래로 당겨 기기와 분리해 주십시오.
2. 온도조절버튼과 풍속조절버튼을 동시에 1초 이상 짧게 누르면 공기 흡입구 쪽에 바람이 15초 동안 역방향으로 작동되면서 자동 청소가 시작됩니다.
3. 자동 청소가 완료되면 필터 커버를 시계방향으로 돌려 끼워 주십시오.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 영양제, 크림, 에센스 등의 물질을 바른 후 사용하지 마십시오



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.



- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 전원이 연결되어 있거나 전원이 켜진 상태에서 오랜 시간 방치하지 마십시오.
- 전원선을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 전원을 분리할 때는 전원선을 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품은 발열 기기입니다. 화상에 주의하십시오.
- 기기의 뜨거운 표면과 피부, 특히 귀, 눈, 얼굴 및 목이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 열에 민감한 표면에 제품을 놓지 마십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.
- 고온으로 모발의 한 부분을 집중적으로 사용할 시 모발이 손상될 수 있으니 알맞은 온도로 적당 시간 사용하십시오.

주의 사항



- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 샤워기, 대야 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 스위치가 꺼져 있는 경우라도 물에 가까이 있을 경우 위험할 수 있으니, 안전을 위하여 욕실 잔류 전류 용량은 30mA를 넘지 않는 전기 차단기를 설치하는 것을 권장합니다. 욕실과 같은 물이 있는 곳에서 사용시 위 사항을 참조하시어 해당 자격이 있는 전기 전문가와 상의하시기 바랍니다.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

FAQ



제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주시시오.

문제 사항	원인	해결 방안
제품이 작동하지 않습니다.	전원이 제대로 인가되지 않은 경우	전원코드를 확인 해 주십시오.
작동 중 제품이 스스로 꺼집니다.	제품을 오랫동안 작동하여 과열된 경우	본 제품은 안전사고를 막기 위해 과열이 된 경우 자동 전원 차단 기능이 설계 되어 있습니다. 전원 콘센트에서 플러그를 뽑아 일정시간 동안 냉각시킨 후 사용해 주십시오.
	송풍구 혹은 필터에 먼지나 머리카락이 막혀있을 경우	사용설명서의 필터 청소 지침에 따라 필터를 청소하여 주십시오.

제품 사양

상품명	오아 슈퍼 윈디 드라이기
모델명	OHA-016GR
크기	45 × 50 × 262 (mm) / 코드선 길이 : 2m
무게	498g (파워코드 포함)
정격	AC 220V, 60Hz, 1200W
구성품	본품, 마그네틱 노즐(2종), 파우치, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97
A/S 및 제품문의	1661 - 4555
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	www.oa-world.com



oa-mall.co.kr

오아에서 원하시는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 www.oa-world.com

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.