




무드센서등


오아 | OLA-001WH

사용설명서



오아 무드센서등을 구입해 주셔서 감사드립니다.
본 사용 설명서를 충분히 숙지 후 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.


제품구성



본품



부착용 철판 2개




USB-C 케이블




사용설명서

제품구조

전면



후면



제품 소개 및 특징


- 본 제품은 센서무드등으로 '계속켜짐모드'와 '모션센서모드' 2가지 기능이 있습니다. 사용자 편의에 맞춰 핸드라이트 또는 센서/무드등으로 활용이 가능합니다.
- 본 제품은 '모션센서모드'에서 사물의 움직임이 감지되면 센서가 작동하여 불이 자동으로 켜집니다.
 - ※ '모션센서모드'는 밝은 곳에서는 움직임이 감지되지 않습니다.
 - ※ '모션센서모드'는 2M/120°(거리/각도)의 범위 내에서만 움직임을 감지할 수 있습니다.
 - ※ '모션센서모드'가 작동되는 동안 움직임이 없을 시 20초 후 작동을 종료합니다.
- 본 제품은 사용자 기호에 맞게 백색LED와 황색LED를 선택하여 사용이 가능합니다.
 - ※ 백색LED 6000k, 황색LED 3000k
 - ※ 백색LED는 15개, 황색LED 총 15개 총 30개의 LED가 내장되어 있습니다.
 - ※ 본 제품의 LED 수명은 3만시간 입니다.
- 본 제품은 자체에 자석이 내장되어 있어 금속재질의 철재에 부착이 가능합니다.
- 제품과 함께 동봉된 부착용 철판을 이용하여 벽면 또는 테이블에 거치하여 사용이 가능합니다.

사용방법


- ※ 설명서를 충분히 숙지 후, 안내된 용도로만 사용하십시오.
- ※ 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- ※ 본 제품 첫 사용 전 배터리를 완전히 충전시킨 후 사용하십시오.

01

준비 단계(충전)




- 본 제품 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하시기 바랍니다.
 - ※ 본 제품은 전용 USB-C 케이블과 함께 동봉되어 있습니다.
 - ※ 반드시 제공된 케이블과 제품과 알맞은 전압, 전류의 어댑터를 사용하십시오.
 - ※ 본 제품 충전 중 작동이 가능합니다.
- 완충까지 3시간 소요됩니다.




- 본 제품을 적합한 장소에 부착하시기 바랍니다.
 - ※ 본 제품은 자체에 자석이 내장되어 있어 금속재질의 철재에 부착이 가능합니다.
 - ※ 제품과 함께 동봉된 부착용 철판을 이용하여 벽면 또는 테이블에 거치하여 사용이 가능합니다.

02-1 계속켜짐모드




- 모드 스위치를 계속켜짐모드에 맞춰 작동시킵니다.
- 사용자 편의에 맞춰 밝기 및 조명색 설정이 가능합니다.
- 조명 스위치를 짧게 1회 누를 시 밝기가 1~3단계 순서로 설정됩니다.

※ 3단계에서 1회 누를 시 대기 상태로 LED가 꺼집니다.




- 조명 스위치를 길게 2초 누를 시 조명 색이 **백** → **황색/황** → **백색 LED**로 바뀝니다.

※ 본 제품은 메모리 기억장치가 있어, 마지막으로 설정된 밝기 /조명 색은 저장됩니다.




02-2 모션센서 모드

❗ '모션센서 모드'는 어두운 환경에서 동작이 감지되어야 작동합니다.




- 모드 스위치를 모션센서모드에 맞춰 작동시킵니다.
- 사용자 편의에 맞춰 밝기 및 조명 색 설정이 가능합니다.
- 조명 스위치를 짧게 1회 누를 시 밝기가 1~3단계 순서로 설정됩니다.
- 조명 스위치를 길게 2초 누를 시 조명 색이 **백** → **황색/황** → **백색 LED**로 바꿉니다.

백색 LED



- ※ 밝은 곳에서는 움직임이 감지되지 않습니다.
- ※ '모션센서모드'는 2M/120° (거리/각도)의 범위 내에서만 움직임을 감지할 수 있습니다.
- ※ 주변 동작이 감지되지 않을 시 20초 뒤 작동을 종료합니다.


황색 LED



- ※ 본 제품은 메모리 기억 장치가 있어, 마지막으로 설정된 밝기/조명 색은 저장됩니다.
- ※ 모션센서 기능을 끄면, 메모리 기억은 리셋 됩니다.

사용방법

02-3 전원 끄기



- 모드 스위치를 OFF에 맞춰 작동을 종료합니다.

제품보관 및 관리방법

- 뽕쪽하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

폐기지침

- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품보관 및 관리방법

- 본 제품 보관 시 열 발생 장치 주변에 보관하지 마십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리배출하십시오.
- 본 제품 사용 후 반드시 외부의 이물질이 묻은 헹겍으로 닦은 후 마른 헹겍으로 물기를 제거한 후 보관하십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 오랜 기간 제품을 사용하지 않는 경우, 배터리 수명 보호를 위해 1~2달에 한 번씩 충전하여 보관하십시오.
- 본 제품은 배터리가 포함된 제품으로 제품에 충격을 가하지 마십시오.
- 본 제품 운송 시에는 배터리 충격을 최소화하기 위해 제품을 던지거나 화기에 주의하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오. (※ 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등)
- 반드시 제품과 알맞은 전압, 전류에 맞는 충전 케이블을 사용하십시오.
- 충전이 완료된 후 본품과 충전 케이블을 분리하십시오.
- 제품 폐기 시 배터리 폭발 위험이 있으니 절대 불로 태우지 마시고 반드시 분리배출하십시오.

주의사항

※ 본 설명서를 충분히 숙지 후, 안내된 용도로만 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

※ 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.

- 본 제품 첫 사용 전 완충하시기 바랍니다.
- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 샤워기, 대야 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 본 제품은 전자 기기로 물이 닿지 않게 주의하십시오.
- 손이 젖은 상태로 제품을 사용하지 마십시오.
- 침수된 제품을 사용할 경우 누전 및 감전 등 안전 사고가 발생할 수 있으니, 침수된 제품의 사용을 금하며, 즉시 고객센터 센터로 연락하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오. (※ 라디에이터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기기 등.)
- 제품을 임의로 분해 조립 및 수리하지 마십시오. 임의 분해 조립에 의한 불량은 A/S가 불가합니다.
- 충전 단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 배터리 수명 보호를 위해 장기간 미 사용 보관 시, 최소 한 달에 한 번 완전히 충전해 보관하십시오.
- 반드시 제공된 케이블과 제품과 알맞은 전압, 전류의 어댑터를 사용하십시오. (본 제품의 정격입력은 5V, 1A 입니다.)
- 본 제품의 본체는 방수가 불가능한 제품입니다.
- 본 제품 충전 중 작동이 가능합니다.

제품정보

- 상품명 : 오아 무드센서등
- 모델명 : OLA-001WH
- 크기 : 30 x 30 x 278 (mm)
- 무게 : 143g
- 정격 : DC 5V, 1A / 1.2W
- 배터리용량 : DC 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
- 충전 시간 : 3시간
- 밝기 : 65-75 lm
- LED 색 온도 : 백색 - 6000K, 황색 - 3000K
- LED 수 : 백색 - 15개, 황색 - 15개
- 재질 : 본체-ABS, LED커버-PC, 조명 스위치-PVC
- 구성품 : 본품, 부착용 철판 2개, USB-C 케이블, 사용설명서
- 제조국 : 중국

회사정보

- 수입원 : 오아 주식회사
- 주소 : 서울시 서초구 효령로46길 97
- A/S 및 제품문의 : 1661 - 4555
- 제품 무상 보증기간 : 구매일로부터 1년.
(단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다.
/택배비 별도)
- 홈페이지 : www.oa-world.com



오아 주식회사

서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 : 1661-4555

www.oa-world.com