



## 아이브릭




오야 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

## 제품 구성



본품




USB-C  
케이블



사용설명서

## 제품 명칭




스피커

바디(Wood)

## 사용 방법

### 컨트롤박스 사용방법



01



길게 누름 : 볼륨 Down  
짧게 한번 누름 : 이전곡 재생

02



재생 / 일시정지 제어 버튼

03



길게 누름 : 볼륨 Up  
짧게 한번 누름 : 다음곡 재생

04



블루투스, TF, AUX 모드 변경 버튼

---

## 사용 방법

---

05



DC 5V

충전단자

06



INPUT

3.5mm 오디오 AUX 삽입구

07



TF

TF 카드 삽입구

08



전원 ON/OFF 제어 버튼

09




MIC

마이크

## 사용 방법

### 연결방법



오아 아이브릭 스피커의 전원을 “ON”으로 하면 “띠리링” 하는 연결음이 나옵니다.



스마트폰 또는 연결할 장치의 블루투스 기능을 활성화시킵니다.



블루투스 연결 가능 목록에서 “OA-i Brick”을 선택합니다.



“띠리링”하는 연결음과 함께 장치와 연결됩니다.

## 사용 방법

### 충전방법

01



제품 뒷면의 충전단자에  
동봉된 충전케이블을  
연결하여 충전합니다.

02



제품 충전이 완료되면  
빨간색LED에서 파란색  
LED가 점등됩니다.

---

## 주의 사항

---

- 제품을 임의로 분해, 조립 시 제품의 고장 원인이 되며, 서비스나 보상을 받을 수 없습니다.
- 제품을 고온/다습한 곳에 보관하지 마시고, 직사광선에 장기간 노출 시 고장의 원인이 됩니다.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람 (어린이 포함)은 안전을 위하여 보호자의 감독없이 사용하지 마세요.
- 제품 충전단자에 전도성 물질이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 젖은 손으로 충전케이블을 연결하거나 제품을 작동 시 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 충전케이블이 연결이 된 상태에서 제품에 충격을 가할 경우 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 충격을 가하거나 무거운 물건을 올려 놓을 시 고장의 원인이 됩니다.
- 장시간 큰소리로 음악청취시 청력손실의 원인이 됩니다.
- 블루투스 무선규격은 최대 10m 이내의 거리에서 사용이 가능하며, 장애물 및 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호의 간섭으로 인해 노이즈 또는 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.

## FAQ



제품이 정상 작동이 되지 않는다면, 아래의 지시사항을 따라주세요.

증상	원인	해결방법
전원이 켜지지 않습니다.	충전이 완료되었습니까?	배터리를 충전하십시오.
	전원스위치가 "ON" 위치에 있습니까?	전원을 켜주세요.
소리가 나지 않습니다.	제품과 블루투스 기기와 연결이 되어 있습니까?	블루투스 기기와 연결하십시오.
	AUX 케이블과 연결이 되어 있습니까?	AUX케이블의 연결상태를 확인하십시오.
	TF카드가 정상적으로 삽입이 되어 있습니까?	TF카드의 삽입상태를 확인하십시오.

## 제품 사양

상품명	오아 아이브릭
모델명	OA-SP600
크기	150 × 85 × 75 (mm)
무게	510g
소재	우드, 알루미늄
연속 재생시간	최대 10시간
충전시간	4시간
블루투스 버전	5.0
블루투스 작동범위	10m
동작 주파수	2.4G ISM(2402~2480MHz)
스피커 출력	16W
음대역	90Hz ~ 20KHz
지원음원포맷	WAV, FLAC, APE, WMA, MP3, SBC
TF카드 포맷형식	FAT32, exFAT
입력방식	블루투스 5.0, TF, AUX
정격	DC 5V, 1A / 5W
배터리용량	DC 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
구성품	본품, USB-C 케이블, 사용설명서

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661-4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr

## 폐기 지침

표시 기호	표시 재질	배출 방법
	종이	테이프, 택배 송장 등 제거 후 접어서 종이류로 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	플라스틱으로 배출 스티로폼은 스티로폼으로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	PET, HDPE, LDPE, PP, PS, OTHER (바이오 계열)	비닐로 배출 * 바이오 계열은 종량제 배출
	-	각 지자체에 따라 재활용 지침이 다름으로 각 지자체의 소형가전 폐기 지침 확인 후 배출
	도포, 철판 등	종량제 배출

\* 표시 기호 또는 표시 재질을 확인 후 배출 방법을 참조하여 분리 배출해주세요.



오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mall.co.kr](http://oa-mall.co.kr)

Copyright 2022. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

231110\_OA-SP600\_아이브릭\_딤우드,골든우드\_설명서\_HM\_V3