


베이직 판 고데기



BASIC STRAIGHTENER



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.

베이직 판 고데기

오아 | OHA-023BE

목차

제품 구성	01
제품 명칭	02
사용 방법	03-04
주의 사항	05-07
제품 사양 회사 정보	08

제품 구성




본품



사용설명서

제품 명칭




사용 방법



- * 제품 사용 시, 발열판 및 발열판 외부가 피부에 닿지 않도록 주의하십시오.
- * 전원 플러그를 분리해도 고데기의 열이 식기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있으니, 평평하고 건조한 곳에서 안전하게 식 후 제품을 보관하십시오.

01


전원 켜기 / 끄기



- 본 제품을 사용하기 적합한 장소인지 확인하십시오.
- 모발을 건조시킨 상태에서 본 제품을 사용하십시오.
- 전원 및 온도조절 버튼을 2초간 눌러 전원을 켜고 끄십시오.
 - * 전원 플러그를 연결 후 온도 표시등이 순차적으로 3회 점멸하며 켜집니다.
 - * 메모리기능 : 전원을 켰을 때, 이전에 사용했던 온도로 설정됩니다.

02

온도 조절



- 전원 및 온도조절 버튼을 짧게 1회 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.
- 온도는 총 5단계입니다.
(온도 : 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C)
- 온도를 설정하면 해당 표시등이 점멸하며, 온도 도달 후 표시등은 점등합니다.
- 온도 설정 후 3초가 지나면 설정된 온도로 잠금 상태가 됩니다.

※ 잠금 해제 방법

- 전원 및 온도조절 버튼을 짧게 2회 눌러 잠금 기능 해제가 가능합니다.
- 잠금 해제 후 원하는 온도로 재설정 가능합니다.

주의 사항



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 모발 이외의 다른 부위에는 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 플러그 및 본체가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 영양제, 크림, 에센스 등의 물질을 바른 후 사용하지 마십시오.
- 염색을 했거나 모발 영양제(에센스 및 크림) 등의 제품을 바른 후 사용 시 제품 본체 및 발열 판에 열룩이 생길 수 있습니다.
- 전원이 연결되어 있는 경우, 제품을 방치하지 마십시오.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 화상 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 기기를 사용하고 식혀주십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.

주의 사항



- 본 제품 코드, 플러그 및 본체가 손상된 경우 절대 사용하지 마시고, A/S센터로 문의하십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 전원이 연결되어 있거나 전원이 켜진 상태에서 오랜 시간 방치하지 마십시오.
- 전원선을無理하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 전원을 분리할 때는 전원선을 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 샤워기, 대야 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 화장실에서 사용될 경우, 비록 전원이 꺼져 있더라도 근처에 위험의 소지가 있는 물이 있는 경우 사용 후에는 코드를 반드시 뽑아주십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 스위치가 꺼져 있는 경우라도 물에 가까이 있을 경우 위험할 수 있으니, 안전을 위하여 욕실 잔류 전류 용량은 30mA를 넘지 않는 전기 차단기를 설치하는 것을 권장합니다.
- 욕실과 같은 물이 있는 곳에서 사용시 위 사항을 참조하시어 해당 자격이 있는 전기 전문가와 상의하시기 바랍니다.

주의 사항



- 본 제품은 발열 기기입니다. 화상에 주의하십시오.
- 기기의 뜨거운 표면과 피부, 특히 귀, 눈, 얼굴 및 목이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 열에 민감한 표면에 제품을 놓지 마십시오.
- 고온으로 모발의 한 부분을 집중적으로 사용할 시 모발이 손상될 수 있으니 알맞은 온도로 적당 시간 사용하십시오.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 제품을 식히거나 보관 시에는 내열성이 있고 안정되고 편평한 곳에서 해주십시오.
- 사용 후 보관 시 제품을 충분히 식힌 후 보관하십시오.
- 제품 사용 후 열을 완전히 식힌 상태에서 발열 판 등의 이물질(에센스, 크림 등)을 닦아 깨끗한 상태로 보관하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 편평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

제품 사양

상품명	오아 베이직 판 고데기
모델명	OHA-023BE
크기	30 × 271 × 75 (mm)
무게	325g
정격	AC 220V, 60Hz / 39W
구성품	본품, 사용설명서

회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하는
상품을 찾아보세요



오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 oa-mall.co.kr

Copyright 2023. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

240522_OHA-023BE_베이지판고데기_설명서_HM_V1