


# 미니핏 고데기



## MINI FIT CURLING IRON



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.



---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 모발 이외의 다른 부위에는 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 전원이 연결되어 있는 경우 제품을 방치하지 마십시오.
- 영양제, 크림, 에센스 등의 물질을 바른 후 사용하지 마십시오.
- 염색을 했거나 모발 영양제(에센스 및 크림) 등의 제품을 바른 후 사용 시 제품 본체 및 발열 판에 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 완전히 건조된 모발에 알맞은 온도로 적당 시간 사용하십시오.



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 화상 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 기기를 사용하고 식혀주십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- 본 제품 코드, 플러그 및 본체가 손상된 경우 절대 사용하지 마시고, A/S센터로 문의하십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- 전원이 연결되어 있거나 전원이 켜진 상태에서 오랜 시간 방치하지 마십시오.
- 전원선을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- 전원을 분리할 때는 전원선을 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품 사용 시 반드시 물이 없는 곳에서 사용하십시오. 주변에 욕조, 샤워기, 대야 등 물 근처에서의 사용을 피하십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관 하십시오.
- 화장실에서 사용될 경우 비록 전원이 꺼져 있더라도 근처에 위험의 소지가 있는 물이 있는 경우 사용 후에는 코드를 반드시 뽑아주십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 스위치가 꺼져 있는 경우라도 물에 가까이 있을 경우 위험할 수 있으니, 안전을 위하여 욕실 잔류 전류 용량은 30mA를 넘지 않는 전기 차단기를 설치하는 것을 권장합니다.
- 욕실과 같은 물이 있는 곳에서 사용시 위 사항을 참조 하시어 해당 자격이 있는 전기 전문가와 상의하시기 바랍니다.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 제품 보관 시, 열 발생 기기는 충분히 열을 식힌 후 보관해 주십시오. (예시) 헤어드라이기, 고데기, 모터가 동작하는 전자 제품 등
- 주방 제품, 가습기 등 세척이 필요한 전자 제품은 세척 후 충분히 말린 뒤 보관해 주십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 본 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 장시간 미 사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관 하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.

---

## 주의 사항

---




- 본 제품은 발열 기기입니다. 화상에 주의하십시오.
- 기기의 뜨거운 표면과 피부, 특히 귀, 눈, 얼굴 및 목이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 열에 민감한 표면에 제품을 놓지 마십시오.
- 고온으로 모발의 한 부분을 집중적으로 사용하거나 젖은 모발에 사용 시 모발이 손상될 수 있습니다.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.
  - ※ 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.

## 제품 구성



본품




본품 커버



사용설명서

## 제품 명칭



---

## 사용 방법

---

### 사용 전 확인 사항

- \* 제품 사용 시, 발열판 및 발열판 외부가 피부에 닿지 않도록 주의해 주세요.
- \* 전원 플러그를 분리해도 고데기의 열이 식기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있으니, 평평하고 건조한 곳에서 안전하게 식힌 후 제품을 보관해 주세요.
- \* 본 제품을 사용하기 적합한 장소인지 확인해 주세요.
- \* 모발을 건조시킨 상태에서 본 제품을 사용해 주세요.

### 전원 켜기 / 끄기

- 전원/온도조절버튼을 길게 누르면 전원이 켜지고 140°C 모드로 작동됩니다.
- 전원/온도조절버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
- \* 전원이 꺼진 후에는 평평하고 건조한 곳에서 충분히 식힌 다음, 본품 커버를 씌워 보관해 주세요.
- \* 본 제품은 1시간 후 자동 전원 차단 기능이 활성화 되어 작동이 종료됩니다.

---

## 사용 방법

---

### 온도 조절

- 전원이 켜진 상태에서 전원/온도조절버튼을 짧게 1회 눌러 원하는 온도를 설정해 주세요.
- 온도는 총 3단계 입니다. (온도 : 140°C, 160°C, 180°C)
- 온도를 설정하면 해당 표시등이 점멸하며, 온도 도달 후 표시등은 점등 됩니다.
- 원하는 온도 도달 시 본 제품을 사용해 원하는 스타일링을 해주세요.  
\* 온도 설정 10초 이후 자동 잠금이 설정됩니다. 온도 변경 필요 시 전원/온도조절 버튼을 2회 눌러 해제 후 사용해 주세요.

### 잠금 기능

- **자동 잠금 활성화**: 제품 전원을 켜 후 10초가 지나면 잠금 기능이 자동으로 활성화됩니다.
- **기능 제한**: 잠금 기능이 활성화된 상태에서는 제품의 온도 조절이 불가능합니다.
- **잠금 해제**: 잠금 상태에서 전원/온도 조절 버튼을 짧게 두 번 누르면 잠금 기능이 해제됩니다.
- **재잠금**: 잠금 기능 해제 후 10초가 지나면 잠금 기능이 다시 자동으로 활성화됩니다.

---

## 사용 방법

---

### TIPS

- 사용 시 너무 오랜 시간을 사용하게 되면 모발이 상하거나 탈 수 있습니다.
- 본인의 모발 상태에 따라 적절한 시간으로 사용하시면 원하는 스타일을 연출할 수 있습니다.
- ※ 처음 사용할 경우 타는 냄새 또는 다소의 연기가 발생할 수있으나 이는 정상입니다. 제조 과정 시 발생한 미세한 먼지나주변 작은 먼지 또는 습기 등이 타면서 타는 냄새가 날 수 있으며, 이는 제품 사용 중에 사라집니다.

---

## 세척 방법

---

- 제품 외관 오염, 이염이 되었을 경우 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- ※ 제품 세척 시 화학약품이 포함된 물티슈, 알코올, 벤젠 등 화학 용제는 사용하지 마세요.

## FAQ

※ 제품에 이상이 생겼을 경우 고객센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인해주시요.

문제사항	원인	해결방안
제품이 동작하지 않아요.	제품을 방금 구입했을 경우	전원 코드가 올바르게 되었는지 확인해 주십시오.
	장시간 사용하지 않을 경우	
제품이 벌어져요.	-	본 제품에는 별도의 잠금장치가 내장되어 있지 않습니다. 사용 후에는 충분히 식혀서 본품 커버를 씌운 뒤 보관해 주십시오.
상태표시등 LED가 보이지 않아요.	-	고객센터로 문의해 주십시오.
타는 냄새가 나요.	-	고객센터로 문의해 주십시오.
온도가 올라가지 않아요.	-	고객센터로 문의해 주십시오.
버튼이 눌리지 않아요.	-	고객센터로 문의해 주십시오.

---

## 제품 사양

---

상품명	오아 미니핏 고데기
모델명	OSTR-008BE, OSTR-008BL, OSTR-008PK
크기	커버 장착 : 28.8 × 28.8 × 188 (mm) 커버 분리 : 28.8 × 64 × 185 (mm)
무게	커버 장착 : 211g 커버 분리 : 185g
정격	AC 100-240V, 50-60Hz, 25W
구성품	본품, 본품 커버, 사용설명서

---

## 회사 정보

---

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	고객센터 : 1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님의 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mall.co.kr](http://oa-mall.co.kr)

Copyright 2025. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

251030\_OSTR-008BE,OSTR-008BL,OSTR-008PK\_미니핏고데기\_설명서\_HM\_V1